

.....

YOXIMO

innovation
on the move



De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V. ("Worldline").

De inhoud van dit document, met inbegrip van maar niet beperkt tot de merken, designs, logo's, teksten, beelden is eigendom van Worldline en is beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de andere toepasbare wetgeving.

Het woord YOXIMO en andere handelsmerken die in dit document worden gebruikt, zijn eigendom van Worldline.

De inhoud van dit document mag worden gereproduceerd door of in opdracht van derden met de voorafgaande schriftelijke toestemming en overeenkomstig de instructies van Worldline. Worldline aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen die tijdens het vertalen en herwerken van dit document in de teksten zijn terechtgekomen.

Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit dit document voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in dit document het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Worldline.

Worldline heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document zo correct mogelijk is. Worldline voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de technologie die in dit document wordt beschreven. De technologie wordt dus geleverd "as is" zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Worldline is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in dit document vervat zijn.

Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving zijn noch Worldline noch haar dochter- of moederverenootschappen, directeurs, werknemers of agenten verantwoordelijk ten overstaan van derden voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in dit document (met inbegrip van maar niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige of bijzondere schade, gevolgschade, boetes of derving van winst).

Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. U stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn in geval van geschil als gevolg van of omtrent het gebruik van dit document.

YOXIMO User Manual
Version 14.11

© Worldline, Art. 1740000546/2018-03

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	5
2. Uw terminal in vogelvlucht	6
2.1. Een transactie opstarten	6
2.2. Uw terminal configureren	7
2.3. Gebruik van de functietoetsen	8
3. Een transactie uitvoeren met een kaart	9
3.1. Methode 1: Beginnen met de OK-knop	10
3.2. Methode 2: Door een betaalkaart in te brengen	12
3.3. Keuze van het kaartmerk door de kaarthouder	13
3.4. Bijkomende functies	14
3.5. Alternatieve opties met kredietkaarten	17
4. Een transactie uitvoeren met SmartPay	19
5. Financieel beheer (totalen)	22
5.1. Werken met shifts	23
5.2. Financieel beheer	25
5.3. Configureren van de tellerinstellingen	29
6. Uw terminal personaliseren	30
6.1. Taalkeuze	30
6.2. Het volume regelen	31
6.3. Het invoeren van het bedrag aanpassen	32
6.4. De koptekst van het ticket wijzigen: naam en locatie van de winkel	33
6.5. De voetlijnen van het ticket wijzigen	35
6.6. Het aantal af te drukken tickets bepalen	36
6.7. De fooifunctie activeren	37
6.8. Activeer de gedeeltelijke aanvaardingsfunctie	38
6.9. De timer voor de slaapmodus wijzigen	39

6.10. <i>Test de netwerkverbinding</i>	40
7. De Backup Modus gebruiken	41
8. Mogelijke meldingen	42
9. Hulp nodig?	44

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de keuze van uw YOXIMO terminal.

De YOXIMO is een compacte draagbare betaalterminal die heel wat mogelijkheden biedt. Dit hoogtechnologische toestel aanvaardt naast de belangrijkste krediet- en debetkaarten ook nog andere kaarten voor andere toepassingen zoals elektronische maaltijdcheques of geschenkaarten.

De opvallendste kenmerken zijn een groot kleurenscherm, de mogelijkheid om contactloos te betalen en de kwaliteitsvolle afwerking.

In deze gebruikershandleiding leest u:

- hoe een transactie wordt uitgevoerd
- hoe de terminal u kan helpen met het financieel beheer (dagelijkse transacties, dagtotalen ...)
- hoe u uw terminal kunt personaliseren (taal, volume, ticket, ...)


2. Uw terminal in vogelvlucht

Nadat u de terminal hebt opgestart verschijnt het volgende basisscherm.



2.1. Een transactie opstarten

Vanaf het moment dat het openingsscherm verschijnt, kunt u op 2 manieren een transactie opstarten.

1. **Door op de knop  te drukken** en het gewenste bedrag in te voeren. Nadien moet de kaarthouder zijn kaart inbrengen en zijn pincode invoeren. Deze methode is de enige manier om een transactie met een contactloze kaart (NFC) op te starten. Nadat het bedrag werd ingevoerd, verschijnt eveneens het contactloos logo op het scherm.




2. **Door een betaalkaart in te voeren.** U kunt de chipkaart in de chipkaartlezer inbrengen of de magneetstrook door de magneetstrooklezer schuiven. De terminal zal automatisch het kaarttype herkennen.
 - Indien de betaalkaart verschillende betaalmogelijkheden biedt, zal de terminal een scherm met de verschillende keuzemogelijkheden tonen.
 - Indien de terminal de kaart niet correct kan lezen, kan de terminal vragen om een andere methode te gebruiken (bv. magneetstrook in plaats van chip)



Afhankelijk van de opstelling moet u het bedrag invoeren met of zonder de „,” knop te gebruiken. In ieder geval moet u het volledige bedrag invoeren, met inbegrip van de decimalen, ook al zijn die 0.


2.2. Uw terminal configureren

De configuratie van uw terminal gebeurt doorgaans centraal en van op afstand.

U kunt het terminalmenu openen met de  knop. Via dit menu kunt u

- de nodige tickets afdrukken voor financieel beheer
- uw terminal personaliseren (taal, volume, ticket, ...)

Om bepaalde instellingen te raadplegen of te wijzigen, dient u een wachtwoord in te voeren. Er bestaan twee types wachtwoorden:

1. Wachtwoord voor de **handelaar**. Het wachtwoord voor de handelaar bestaat uit 4 cijfers die overeenstemmen met de laatste 4 cijfers van de identificatie van uw terminal (TID). Voer de 4 cijfers in en bevestig met 



2. Wachtwoord voor technisch personeel. Deze menu's zijn exclusief voor technici van Worldline of partners.



2.3. Gebruik van de functietoetsen

U kunt ook een toepassing opstarten via de linker functietoets (onder "Types") of de rechter functietoets (onder "Manueel").

Door "Types" te kiezen verschijnt een lijst met alle kaartmerken (Visa, MasterCard, Diners ...) die op uw terminal geactiveerd zijn.


Door "Manueel" te kiezen kunt u een transactie uitvoeren door alleen de gegevens van een kredietkaart (kaartnummer, vervaldatum) in te voeren zonder een pincode nodig te hebben. Deze optie is alleen beschikbaar na voorafgaande overeenkomst met de instantie die het kaartmerk beheert.

3. Een transactie uitvoeren met een kaart


De manieren om een transactie uit te voeren zijn dezelfde voor alle types betaalkaarten:

- Debetkaarten (Maestro, ...)
- Kredietkaarten (Visa, MasterCard, ...)
- Elektronische maaltijdcheques
- Electronische cadeaukaart

U kunt een transactie op 2 manieren opstarten:

1. **Methode 1:** door eerst op de  knop te drukken
2. **Methode 2:** door een betaalkaart in te brengen




Wanneer de terminal niet via de adapter gevoed wordt, kunt u hem opstarten met de  knop.

3.1. Methode 1: Beginnen met de OK-knop



Druk op 



Voer het transactiebedrag in. Bevestig met .



Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm en de klant wordt gevraagd om zijn kaart aan te bieden. U kunt de terminal aan uw klant overhandigen.



Merk op dat het contactloos logo nu ook wordt getoond als een mogelijke methode om de kaart aan te bieden. Dit is de aangewezen methode indien u een contactloze transactie wilt beginnen. Voor voldoende kleine bedragen wordt deze transactie zelfs verwerkt zonder een pincode te hoeven invoeren.



Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de terminal en de klant wordt gevraagd om zijn pincode in te voeren.

Er verschijnt een boodschap op het scherm wanneer de transactie is aanvaard.

Indien u de terminal hebt ingesteld om een ticket af te drukken, dan gebeurt dit automatisch.

Indien u de terminal hebt ingesteld om 2 tickets af te drukken, dan kunt u het tweede ticket afdrukken door de functietoets onder <TICKET> in te drukken.

3.2. Methode 2: Door een betaalkaart in te brengen



Vraag uw klant om zijn betaalkaart in te brengen. De terminal zal automatisch het kaarttype herkennen.

De terminal laat verschillende keuzemogelijkheden zien. Kies <1. VERKOOP>.

Voer het transactiebedrag in. Bevestig met





Het te betalen bedrag verschijnt op het scherm van de terminal en de klant wordt gevraagd om zijn pincode in te voeren.




Er verschijnt een boodschap op het scherm wanneer de transactie is aanvaard.

Indien u de terminal hebt ingesteld om een ticket af te drukken, dan gebeurt dit automatisch.

Indien u de terminal hebt ingesteld om 2 tickets af te drukken, dan kunt u het tweede ticket afdrukken door de functietoets onder <TICKET> in te drukken.

3.3. Keuze van het kaartmerk door de kaarthouder

In geval van meerdere merken betaalkaarten heeft de kaarthouder de mogelijkheid om het kaartmerk van zijn keuze te kiezen. Hij zal de keuze krijgen tussen de kaartmerken die worden vermeld door de terminal.

Om deze keuze te ontvangen moet de kaarthouder de  indrukken alvorens zijn kaart aan te bieden.

3.4. Bijkomende functies

Transacties met fooi

Indien u deze optie hebt geactiveerd (zie later), toont de terminal de volgende extra schermen tijdens een transactie.



De klant kan het bedrag van de fooi invoeren. De standaardwaarde is 0 euro.




Het totale transactiebedrag en de fooi verschijnen op het scherm en de klant wordt gevraagd om zijn pincode in te voeren.

Gedeeltelijke aanvaarding

Indien u deze optie hebt geactiveerd (zie later), toont de terminal tijdens een transactie de volgende extra schermen indien het saldo onvoldoende is.



De klant kan het gereduceerde bedrag aanvaarden met .

De klant kan de hele transactie annuleren met .

Indien de klant de gedeeltelijke transactie aanvaardt, bevestigt de terminal dit en wordt het nog te betalen bedrag getoond.



Dynamic Currency Conversion

Indien u deze optie hebt geactiveerd, kan uw terminal een transactie aan uw klanten aanbieden in een andere valuta dan in euro, op basis van wisselkoersen in reële tijd. Dit gebeurt automatisch nadat een buitenlandse betaalkaart (geconfigureerd met een andere valuta) in de terminal wordt ingebracht. Deze DCC-dienst wordt aangeboden voor de volgende valuta's:

Australische dollar	AUD
Canadese dollar	CAD
Tsjechische kroon	CZK
Deense kroon	DKK
Britse pond	GBP
Hongaarse forint	HUF
Japanse yen	JPY
Letse lat	LVL
Litouwse litas	LTL
Nieuw-Zeelandse dollar	NZD
Noorse kroon	NOK
Poolse zloty	PLN
Russische roebel	RUB
Zuid-Afrikaanse rand	ZAR
Zweedse kroon	SEK
Zwitserse frank	CHF
Turkse lira	TRY
US dollar	USD

Nadat een kaart wordt ingebracht die in een andere valuta is geconfigureerd, en voordat de pincode wordt ingevoerd, wordt het bedrag in 2 valuta's aan de klant getoond: in euro en in de ingestelde valuta van zijn kaart. De terminal laat het volgende scherm zien en de klant moet een keuze maken met de functietoetsen onder het scherm.



Na verwerking van de transactie geeft het ticket de gekozen valuta en de gebruikte wisselkoers weer.

3.5. Alternatieve opties met kredietkaarten

Indien u een addendum bij uw contract hebt, presenteert de terminal u de volgende alternatieven voor kredietkaarttransacties:

- een reservering
- een verkoop annuleren
- een reservering annuleren
- een verkoop na reservering
- een verkoop na reservering annuleren

Reservering


Indien u een bedrag op een kredietkaart wilt reserveren (bv. een borg), moet u eerst de kaart inbrengen of de functietoets onder "manueel" kiezen in geval van een contactloze transactie.

Kies <3.Reservering>, voer het gewenste bedrag in en bevestig met .

Indien de reservering wordt aanvaard, zal de terminal een ticket afdrukken met een "autorisatiecode". Deze autorisatiecode kan worden gebruikt om de reservering te annuleren.

Een verkoop annuleren

Vraag de klant om zijn kaart in te brengen indien u een verkoop wilt annuleren.


Kies <4.Verkoop annuleren>, voer exact hetzelfde bedrag in als de verkoop die u wilt annuleren en bevestig met .

U wordt ook gevraagd om de "autorisatiecode" van de verkoop in te voeren. U vindt deze code terug op het verkoopticket.

Indien de annulering wordt aanvaard, zal de terminal een ticket afdrukken.

Een reservering annuleren

Vraag de klant om zijn kaart in te brengen indien u een reservering wilt annuleren.


Kies <5. Reservering annuleren>, voer exact hetzelfde bedrag in als de reservering die u wilt annuleren en bevestig met .

U wordt ook gevraagd om de "autorisatiecode" van de reservering in te voeren. U vindt deze code terug op het reserveringsticket.

Indien de annulering wordt aanvaard, zal de terminal een ticket afdrukken.

Een verkoop na reservering

Indien uw klant al een autorisatiecode voor een reservering heeft, kunt u de verkoop uitvoeren. Vraag de klant om zijn kaart in te brengen.

Kies <6. Verkoop na reservering>, voer het bedrag in en bevestig met . Dit bedrag mag lager zijn dan het gereserveerde bedrag. Het verschil wordt geannuleerd en zal niet langer gereserveerd zijn.

U wordt ook gevraagd om de "autorisatiecode" van de reservering in te voeren. U vindt deze code terug op het reserveringsticket.

Indien de verkoop wordt aanvaard, zal de terminal een ticket afdrukken.

Een terugbetaling

Een terugbetaling maakt het mogelijk een bedrag te crediteren aan een kaarthouder met gebruik van de kaartinformatie (bv. PAN) die door de terminal is geregistreerd.



In geval van meerdere kaartmerken kunt u eerst het kaarttype kiezen door de toets in te drukken onder <Types> en het gewenste kaartmerk kiezen.

Kies <10. Andere >, kies daarna <3. Terugbetaling>. Voer het bedrag in en bevestig met



Het is aanbevolen een dienstcode te activeren (wachtwoord bestaande uit 4 cijfers) om er zeker van te zijn dat enkel opgeleide personen deze handeling kunnen uitvoeren. U kunt zo'n dienstcode activeren zoals hieronder beschreven.

1.  
 2.   Andere kaarten
 3.   Parameters
 4.   Config Terminal
- Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .
5.   Dienstwachtwoord
 - Voer 0000 in (indien nog niet ingesteld)
 - Nieuwe code XXXX
 - Herhaal nieuwe code XXXX

4. Een transactie uitvoeren met SmartPay

Basismodule



Smartphone



Start een SmartPay-transactie door op **OK** te drukken en het bedrag in te voeren, net zoals u een transactie met een betaalkaart kunt beginnen.

Het bedrag verschijnt op het scherm van de terminal en de klant wordt gevraagd om zijn kaart aan te bieden. Indien de klant een SmartPay-transactie wilt uitvoeren, moet hij de functietoets onder het SmartPay-logo indrukken.



De terminal geeft een dynamische QR-code weer die de klant met de app op zijn smartphone kan scannen.





Na het scannen van de dynamische QR-code verschijnen de betalingsgegevens op de smartphone.



De klant wordt gevraagd om zijn pincode op de smartphone in te voeren.



Een bevestigingsbericht verschijnt zowel op het scherm van de terminal als op de smartphone.



5. Financieel beheer (totalen)

Elke YOXIMO terminal bevat de nodige functionaliteit voor het financieel beheer ervan. Hiermee kunt u de volgende elementen ophalen:

- Totalen
- Transactiedetails
- Transactielogboeken tot 10 periodes

Een periode is een tijdsinterval met een begin- en einddatum. Een periode kan ofwel een dag ofwel een shift zijn. Een dag is de periode tussen 00u00 en de volgende 00u00. Een shift kan op eender welk moment beginnen of eindigen.

Elke terminal kan geconfigureerd worden om in manuele of automatische shiftmodus te werken:

- In de automatische shiftmodus wordt elke periode automatisch afgesloten om 00u00. Zodoende zult u "Dagelijkse" tellingen en "Dagelijkse" transactiedetails kunnen opvragen.
- In de manuele shiftmodus zal elke shift manueel afgesloten moeten worden op de terminal. Een shift kan afgesloten worden op elk tijdstip naar keuze. Zodoende zult u "Shift" tellingen en "Shift" transactiedetails kunnen opvragen.







Om totalen of transactiedetails op te vragen. De terminal moet aan een printer gekoppeld zijn om deze data af te drukken.



5.1. Werken met shifts

Configureren van automatische of manuele shiftmodus

De terminal kan als volgt in de gewenste shiftmodus geconfigureerd worden:


1.  

2.   Transacties

3.   Shiftmodus

Hier kunt u de shiftmodus wijzigen. U kunt kiezen tussen:

 1. Automatisch
 2. Manueel



Gebruik de overeenstemmende toets om de gewenste optie te kiezen en bevestig met .







Bij het kiezen voor de automatische shiftmodus zult u merken dat de menu-artikelen "Shift-tellers" en "Shift-transacties", automatisch veranderen "Dagtellers" en "Dagtransacties". Wanneer u de manuele shiftmodus kiest, gebeurt natuurlijk het omgekeerde.

Afsluiten van een shift (voor manuele shiftmodus)

Deze handeling is enkel nodig bij de manuele shiftmodus.

1.  

2.   Transacties

3.   Shift afsluiten

Hier kunt u de huidige shift afsluiten.
Er zal automatisch een nieuwe shift
starten bij het afsluiten van de huidige
shift.





U zult merken dat u enkel een shift kunt afsluiten wanneer de terminal in de manuele shiftmodus is geconfigureerd.



5.2. Financieel beheer



In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de terminal geconfigureerd is in de automatische shiftmodus.

Indien de terminal geconfigureerd is in de manuele shiftmodus zullen de tellers de transacties weergeven voor shifts in plaats van dagen.

Dagtotaal

1.  

2.   Transacties



3.   Dagtellers Via deze optie kunt u het totaal van alle transacties van de dag opvragen.
Er zal een ticket worden afgedrukt met daarop het totale transactiebedrag voor elk kaartmerk.







Het ticket bevat de totalen van alle

- transacties met binnenlandse kaarten
- transacties met internationale debetkaarten (**VPay & Maestro**)
- transacties met internationale kredietkaarten (**MasterCard, Visa, Diners, JCB & CUP**)
- transacties met elektronische maaltijdchequekaarten (Sodexo, ...)
- transacties met **SmartPay**
- transacties met **CUG** (Closed User Group).

Dagtransacties

1.  

2.   Transacties

3.   Dagtransacties
Via deze optie kunt u het detail van alle transacties van de dag ophalen (maximum 50).



Er zal een ticket worden afgedrukt met deze transacties in chronologische volgorde.



Het ticket bevat de totalen van alle

- transacties met binnenlandse kaarten
- transacties met internationale debetkaarten (**VPay & Maestro**)
- transacties met internationale kredietkaarten (**MasterCard, Visa, Diners, JCB & CUP**)
- transacties met elektronische maaltijdchequekaarten (Sodexo, ...)
- transacties met **SmartPay**
- transacties met **CUG** (Closed User Group).

10-dagen tellers

1.  
2.   Transacties
3.   Tellers

Via deze optie kunt u de dagtotalen ophalen van de laatste 10 dagen. U kunt de huidige dag of een andere dag van de laatste 10 dagen kiezen.

Er zal een ticket worden afgedrukt met daarop het totale transactiebedrag voor elk kaartmerk voor de gekozen periode.

of

1.  
2.   Betaalkaarten
3.   Tellers
4.

Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .
5.   Financiële tellers

Via deze optie kunt u ook de dagtotalen opvragen van de laatste 10 dagen maar u kunt extra filteren.

 - U kunt een bepaald kaartmerk uitfilteren.
 - U kunt kiezen om de totalen op te vragen per terminal of per site.

Transactielogboeken

Uw terminal biedt u de optie om het transactielogboek af te drukken (standaard de laatste 50 transacties).

1.  

2.   Betaalkaarten

3.   Logboeken

4. Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .

5.   Transactielogboek Via deze optie zult u het transactielogboek afdrukken

1.  

2.   Betaalkaarten

3.   Logboeken

4. Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .







5.   Omvang transactielogboek Via deze optie kunt u de omvang van het transactielogboek wijzigen per groepen van 50, met een minimum van 50 transacties en een maximum van 300.


5.3. Configureren van de tellerinstellingen

Configureren van de automatische sluitingstijd

De sluitingstijd (bij automatische modus) zal standaard ingesteld zijn op middernacht (00:00:00).






Deze sluitingstijd kan als volgt gewijzigd worden:

1.  
2.   Transacties
3.   Sluitingstijd

Hier kunt u de sluitingstijd wijzigen. Kies "veranderen", voer de gewenste sluitingstijd in en bevestig met .


Configureren van automatisch afdrucken van ticket

U kunt kiezen om de dagtellers automatisch af te drukken (bij sluitingstijd).

1.  
2.   Transacties
3.   Dagticket

Hier kunt u de instelling wijzigen. U kunt kiezen tussen:

 1. Inschakelen
 2. Uitschakelen

Gebruik de overeenstemmende toets om de gewenste optie te kiezen en bevestig met .



Er zal enkel een ticket worden afgedrukt wanneer de dagtellers niet leeg zijn.

6. Uw terminal personaliseren



6.1. Taalkeuze



- | | | | |
|-----|--|----------------|--|
| 1. |  | | |
| 2. |  | Terminal Setup | |
| 3. |  | Talen | |
| 4a. |  | Taal handelaar | Hier kunt u de taal voor de handelaar wijzigen. Dit is de taal die getoond wordt op de handelaarsmodule. U kunt uw keuze steeds aanpassen via de functietoets "change" en dan kiest u de gewenste optie. |
| 4b. |  | Taal klant | Hier kunt u de taal van de klant wijzigen. U kunt uw keuze steeds aanpassen via de functietoets "change" en dan kiest u de gewenste optie. U kunt ook een andere taal kiezen voor het openingsscherm. |







Van zodra een kaarthouder zijn betaalkaart invoert, zal hij bediend worden in de taal zoals bepaald op zijn betaalkaart. De taalkeuze van de betaalkaart primeert boven de taalkeuze op de terminal.


Het volume regelen




1.  

2.   Terminal Setup

3.   Volgende



4.   Settings Handelaar



5. Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .




6.   Volume
Hier kunt u het volume van de beep van de terminal na een transactie aanpassen. Met de functietoets onder "wijzigen" kunt u de keuze veranderen en de gewenste optie selecteren.
U hebt de keuze uit:
 1. Zacht
 2. Matig
 3. LuidGebruik de corresponderende toets om het gewenste volume te selecteren en bevestig met . U hoort daarna een voorbeeld van het geselecteerde volume.

6.2. Het invoeren van het bedrag aanpassen

U kan kiezen op welke manier het bedrag ingevoerd moet worden. De decimale punt kan manueel ingevoerd worden, of automatisch toegevoegd worden voor de laatste 2 cijfers.

1.  

2.   Terminal Setup

4.   Munteenheid terminal
Hier kunt u de munteenheid wijzigen en de manier waarop de te betalen bedragen moeten worden ingevoerd. Met de functietoets onder "wijzigen" kunt u de keuze veranderen en de gewenste optie selecteren. U hebt de keuze uit:
 1. Auto
 2. ManueelGebruik de corresponderende toets om de gewenste optie te selecteren en bevestig met .



< **Auto** >: de laatste 2 cijfers worden automatisch herkend als decimalen. Het is niet nodig om een decimale punt in te voeren.


















< **Manu** >: u moet zelf de decimale punt invoeren met



6.3. De koptekst van het ticket wijzigen: naam en locatie van de winkel

De naam en locatie van uw winkel worden bovenaan op elk transactieticket afgedrukt.

U kunt de standaardinstelling voor uw terminal aanpassen.

1.				
2.			Terminal Setup	
3.			Volgende	
4.			Settings Handelaar	
5.				Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID). Bevestig met  .
6a.			Naam winkel	Hier kunt u de naam van uw winkel veranderen. Met  kunt u de oude letters verwijderen. Druk op  om de correcte input te bevestigen.
6b.			Locatie winkel	Hier kunt u de locatie van uw winkel veranderen. Met  kunt u de oude letters verwijderen. Druk op  om de correcte input te bevestigen.




















Op de toetsen van uw terminal staan ook letters. Druk voor een bepaalde letter een aantal keren op de overeenkomstige toets tot u de gewenste letter ziet verschijnen.

Met behulp van de menuknop kunt u ook schakelen tussen hoofdletters, kleine letters, cijfers of speciale tekens als ". , ! # \$ % & ..."

Met de rechter functietoets onder "→" kunt u de cursor naar rechts verplaatsen.

Indien u voor een bepaalde klant en andere winkelnaam en -locatie op uw ticket wilt afdrucken, kunt u de standaardinstelling van de terminal overrulen.

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 1. |  |  | |
| 2. |  |  | Other Cards |
| 3. |  |  | Parameters |
| 4. |  |  | Acq parameters |
| 5. | | | Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met  . |
| 6. | | | Selecteer de acquirer. |
| 7a. |  |  | Naam winkel
Hier kunt u de naam van de winkel wijzigen voor de geselecteerde acquirer. Met  kunt u de oude letters verwijderen. Druk op  om de correcte input te bevestigen. |
| 7b. |  |  | Locatie winkel
Hier kunt u de naam van de winkel wijzigen voor de geselecteerde acquirer. Met  kunt u de oude letters verwijderen. Druk op  om de correcte input te bevestigen. |





Op de toetsen van uw terminal staan ook letters. Druk voor een bepaalde letter een aantal keren op de overeenkomstige toets tot u de gewenste letter ziet verschijnen.



Met behulp van de menuknop kunt u ook schakelen tussen hoofdletters, kleine letters, cijfers of speciale tekens als ". , ! # \$ % & ..."



Met de rechter functietoets onder "→" kunt u de cursor naar rechts verplaatsen.



6.4. De voetlijnen van het ticket wijzigen


Onderaan het ticket beschikt u ook over 2 lijnen om boodschappen af te drukken. Die worden de voetlijnen genoemd.





1.  

2.   Terminal Setup

3.   Andere

4.   Settings Handelaar



5. Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .



6.   Voetlijn
Hier kunt u de voetlijn wijzigen. Voor elke taal kunt u de 2 voetlijnen aanpassen. Met  kunt u de oude letters verwijderen. Druk op  om de correcte input te bevestigen. Na alle talen te hebben aangepast, wordt u teruggebracht naar het basisscherm.







De ingevoerde voetlijn wordt op de tickets van alle transacties afgedrukt. De keuze van de taal van de voetlijn wordt echter bepaald door de taal van de gebruikte betaalkaart. Vergeet daarom niet om de voetlijn in alle talen in te voeren.


6.5. Het aantal af te drukken tickets bepalen

1.  




2.   Other Cards

3.   Parameters

4.   Kaartparameters

5. Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .

6. U ziet een lijst met alle betaalkaarten die door uw terminal worden aanvaard. Selecteer de gewenste kaart.



- 7a.   Ticket
Kies het aantal tickets dat voor het kaarttype moet worden afgedrukt met behulp van de functietoetsen onder "een", "twee" of "geen". Bevestig met .







Indien u twee tickets kiest, zal het eerste automatisch na de transactie worden afgedrukt. Gebruik de functietoets onder het scherm om het tweede ticket af te drukken.



6.6. De fooifunctie activeren


Door de fooifunctie te activeren krijgt de klant automatisch de mogelijkheid om een (elektronische) fooi na de betaling van het transactie toe te voegen.

1.  




2.   Other Cards

3.   Parameters

4.   Terminal Setup

5. Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .

6. Selecteer de acquirer.



7.   Extra Mode
Hier kunt u de fooifunctie aan- of uitschakelen door middel van de functietoetsen onder "aan" of "uit".
Bevestig met .







Om deze functie te activeren moet ook de klant dit aan de hostzijde activeren. Neem contact op met de helpdesk van de betreffende klant.



6.7. Activeer de gedeeltelijke aanvaardingsfunctie


Deze functie maakt het mogelijk om een transactie gedeeltelijk te verwerken. Dit kan interessant zijn indien het transactiebedrag hoger is dan het beschikbare saldo van de kaart. In dit geval laat de terminal het maximumbedrag zien dat kan worden aanvaard. Indien de klant dit aanvaard, kan hij een gedeeltelijke transactie uitvoeren en het resterende bedrag op een andere manier betalen, zoals contant of met een andere betaalkaart.

1.   Menu



2.   Other Cards




3.   Parameters

4.   Kaartparameters

5. Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .

6. U ziet een lijst met alle betaalkaarten die door uw terminal worden aanvaard. Selecteer de gewenste kaart.

7.   Andere

7.   Partiele betaling Hier kunt u de functie 'gedeeltelijke aanvaarding' aan- of uitschakelen door middel van de functietoetsen onder "aan" of "uit". Bevestig met .
















Om deze functie te activeren moet ook de klant dit aan de hostzijde activeren. Neem contact op met de helpdesk van de betreffende klant.

6.8. De timer voor de slaapmodus wijzigen



Wanneer de YOXIMO niet van stroom voorzien wordt door middel van de adapter, zal hij na 20 seconden overgaan in slaapmodus. Hij kan opgestart worden door middel van de knop. Corr



Indien u deze standaardtijd wenst te wijzigen, kunt u deze vermeerderen of verminderen zoals hieronder beschreven



- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. |  |  | |
| 2. |  |  | Terminal Setup |
| 3. |  |  | Volgende |
| 4. |  |  | Instellingen Handelaar |
| 5. | | | Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met  . |
| 6. | |  | De slaapmodus zal standaard actief zijn. Druk de functietoets links onder "OK" in. |
| 7. |  |  | Timer slaapmodus
Hier kunt u de timer voor de slaapmodus wijzigen door middel van de functietoetsen onder "+20" of "-20" in stappen van 20 seconden. Bevestig met  . De timer voor de slaapmodus zal een waarde zijn tussen 20 seconden en 10 minuten |



6.9. Test de netwerkverbinding

Met deze functie kunt u de netwerkverbinding testen. Dit helpt om de oorzaak van mogelijke problemen te achterhalen.

1.  

2.   Terminal Setup

3.   Volgende

4.   Netwerktest De terminal toont de resultaten van de netwerktest of drukt ze af.


7. De Backup Modus gebruiken


De terminals van Worldline controleren elke transactie online via het netwerk (internet). Zo bent u absoluut zeker dat de klant over voldoende saldo op zijn rekening beschikt om de transactie te aanvaarden.


In geval van netwerkproblemen kunt u echter de terminal toelaten om offline te werken zonder deze controles. Wanneer het netwerk opnieuw beschikbaar is, wordt een logboek van de uitgevoerde transacties naar Worldline verzonden. Deze offline modus wordt de Backup Modus genoemd.


De Backup Modus kan alleen worden gebruikt voor Bancontact en de internationale kaarten van VPAY, VISA, MasterCard & Maestro. Ze is beperkt tot 400 transacties per dag per kaartmerk, elk met een maximumbedrag van € 500.

Om de Backup Modus te activeren:

1. 

2.  Backup Modus **Kies 3. "Backup Modus"**

3. Voer uw wachtwoord in. Uw wachtwoord bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw terminalnummer (TID).
Bevestig met .

4. Hier kunt u de Backup Modus aan- of uitschakelen met de functietoetsen onder "actief" of "inactief". Bevestig met .

Uw terminal zal om de 15 minuten proberen een online transactie uit te voeren en ermee doorgaan indien het lukt. Daarna wordt de Backup Modus automatisch uitgeschakeld. U kunt de dienst uiteraard ook manueel uitschakelen zoals hierboven beschreven.



Dit houdt een beperkt risico in omdat transacties niet online worden gecontroleerd wanneer de Backup Modus actief is.

Mogelijk is het saldo van uw klant onvoldoende en weigert de bank achteraf de betaling. Transacties in backup modus worden bovendien tijdelijk in de terminal opgeslagen en kunnen in geval van een storing verloren gaan.

Deze risico's zijn voor rekening van de handelaar.

8. Mogelijke meldingen



- > Uw terminal kan de kaart niet lezen. De kaart was niet correct ingebracht of uw terminal is niet geconfigureerd om de kaart te herkennen.



- > De vervaldatum van de kaart is voorbij of kon niet gecontroleerd worden.
> **Oplossing:** Uw klant moet contact opnemen met de uitgever van zijn kaart.



- > Uw klant vergat zijn kaart terug te nemen na een transactie.



- > De kaart werd door de magneetstrooklezer geschoven maar de transactie moet via de chip uitgevoerd worden.



De terminal kan de kaartchip niet lezen.

Oplossing: Maak de chip schoon en probeer opnieuw. Het is ook mogelijk dat uw klant een kaart zonder chip heeft. In dat geval moet de klant zijn kaart door de magneetstrooklezer schuiven.



- > Uw klant heeft tijdens de transactie op

Stop

Uw klant heeft een foute pincode ingevoerd.

Oplossing: vraag uw klant om de code opnieuw in te voeren.

- > Na 3 pogingen wordt de kaart geblokkeerd en moet de klant contact opnemen met de uitgever van zijn kaart.



- > De verbinding tussen de terminal en het netwerk is verbroken. Start de terminal opnieuw op.

9. Hulp nodig?

- Voor snelle hulp via internet, ga naar
www.masolutiondepaiement.be/serviceclientele
www.mijnbetaaloplossing.be/klantendienst
- Om onze producten te bestellen, ga naar
www.masolutiondepaiement.be/commander
www.mijnbetaaloplossing.be/bestellen
- Om contact met ons op te nemen, ga naar
www.masolutiondepaiement.be/contact
www.mijnbetaaloplossing.be/contact